



Компактные барьерные стирально-отжимные машины IH180, IH240, IH280

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: psq@nt-rt.ru || <https://ipso.nt-rt.ru/>



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ БАРЬЕРНЫЕ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ АВТОМАТЫ

IH180
18KG

IH240
24KG

IH280
28KG

ОСОБЕННОСТИ

- Свободностоящие, высокоскоростные
- Корпус машины из нержавеющей стали
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Aries Elite - свободно программируемый микропроцессор
- Запатентованный диспенсер для моющих средств
- Большой сливной клапан (76 мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки белья
- Автоматическое определение позиции барабана
- Возможность подключения жидких моющих средств

ОПЦИОНАЛЬНО

- Подключение USB на задней панели
- Дозировочные насосы для жидких моющих средств
- Комплект для повторного использования воды
- Паровой нагрев
- Кран отбора образцов воды
- Aries Assist - программное обеспечение для ПК
- Второй дисплей
- Система взвешивания



HYGIENIC
SOLUTION



LARGE DOOR
OPENING



EASY
OPERATION



LOW WATER
CONSUMPTION




LOW ENERGY
CONSUMPTION

| | IH180 | IH240 | IH280 |
|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| ЗАГРУЗКА 10:1 (КГ) | 18 | 24 | 28 |
| ЗАГРУЗКА 9:1 (КГ) | 20 | 27 | 31 |
| ОБЪЕМ БАРАБАНА (Л) | 180 | 240 | 280 |
| ДИАМЕТР БАРАБАНА (ММ) | 750 | 750 | 750 |
| КОЛИЧЕСТВО БАРАБАНОВ | 1 | 1 | 1 |
| КОЛ-ВО ЗАГРУЗОЧНЫХ ДВЕРЕЙ | 1 | 1 | 1 |
| КОЛ-ВО ДВЕРЕЙ ВЫГРУЗКИ | 1 | 1 | 1 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ | | | |
| ПРИ СТИРКЕ (ОБ/М) | 42 | 42 | 42 |
| ПРИ ОТЖИМЕ (ОБ/М) | 939 | 939 | 914 |
| G-ФАКТОР | 370 | 370 | 350 |
| УПРАВЛЕНИЕ | | | |
| ARIES ELITE | стандартно | стандартно | стандартно |
| КОРПУС | | | |
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | стандартно | стандартно | стандартно |
| ОБОГРЕВ | | | |
| ЭЛЕКТР. (КВТ) | 12 / 18 | 18 | 21,9 |
| ПАР (БАР) | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | | | |
| ЭЛЕКТР. | STD: (C)380-415/50/60/3 OPT-NC: (Q)200-240/50/60/3 - (X) 200-240/50/60/1 (доступно только для питания от бойлера и электрического нагрева) - (P)380-415/50/60/3 - (N) 440-480/50/60/3 | | |
| ПОДВОД ВОДЫ (ММ) | STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4" | STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4" | STD: 3 x 3/4" OPT-NC : 2 x 3/4" |
| ПОДВОД ПАРА (ММ) | 13 (1/2") | 13 (1/2") | 13 (1/2") |
| УПАКОВКА | | | |
| ВЕС БРУТТО (КГ) | 485 | 515 | 550 |
| ВЕС НЕТТО (КГ) | 430 | 460 | 490 |
| РАЗМЕР В X Ш X Г (ММ) | 1610 x 1010 x 1235 | 1610 x 1310 x 1235 | 1610 x 1240 x 1235 |


| | A | B | C | D | E | F |
|-------|--------|---------|--------|-----|------|------|
| IH180 | 900 | 1145 | 1455 | 655 | 1423 | 850 |
| IH240 | 1020 | 1145 | 1455 | 675 | 1423 | 970 |
| IH280 | 1130 | 1145 | 1455 | 670 | 1423 | 1080 |
| | ширина | глубина | высота | | | |

| | Размер двери | |
|-------|--------------|--------|
| IH180 | 325 | 376 |
| IH240 | 325 | 496 |
| IH280 | 325 | 496 |
| | высота | ширина |


ВИД СПЕРЕДИ





ВИД СЛЕВА



ВИД СЗАДИ



ВИД СПРАВА



ВИД СВЕРХУ

- 1 Электрическое подключение
- 2 Подвод горячей воды
- 3 Подвод жесткой хол. воды
- 4 Подвод мягкой хол. воды
- 5 Центральный выключатель
- 6 Подключение дозир. насосов
- 7 Сливной клапан
- 8 Диспенсер
- 9 Панель управления
- 10 Аварийная кнопка
- 11 Загрузочная дверь
- 12 Дверь для выгрузки белья
- 13 Предохранители
- 14 USB порт
- 15 Электр. подключение дозир.насосов
- 16 Подвод пара
- 17 Подключение ПО Aries Assist (RS485)

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: psq@nt-rt.ru || <https://ipso.nt-rt.ru/>